

INSTRUKCJA INSTALACJI ZESTAWU PODŁĄCZENIOWEGO DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO KABLA GRZEWczego F-10

Nr art. E 89 604 10

Opakowanie zawiera:

1 szt. wodoodporny zawór R15/20

1 szt. tekturowa osłonka wlotowa

Montaż zestawu podłączeniowego.

Uszczelka gumowa w zestawie pozwala na montaż wodoodporny po uprzednim zainstalowaniu czopa klejowego z zestawu podłączeniowego (E 89 604 08).

Montaż w trójniku lub każdym możliwym rodzaju mosiężnej rury z wodą.

Założ zawór na kabel zakończony czopem klejowym z zestawu E 89 604 08.

Zwiń tekturową osłonkę w kształt czworościennej rurki. Wciśnij osłonkę w trójnik. Wciśnij kabel w osłonkę, przykręć wodoodporny zawór.

